

STARWIND®

Инструкция
по эксплуатации
SSW5112



Сендвичница электрическая

- 1 — Индикатор включения (красный)
- 2 — Индикатор нагрева (зеленый)
- 3 — Ручка
- 4 — Замок
- 5 — Рабочая поверхность



Меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Рекомендуется подключать устройство к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Во время работы устройство выделяет большое количество тепла и должно находиться на достаточном удалении от мебели и прочих предметов во избежание их повреждения.
- В процессе эксплуатации устройство должно располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности. Рекомендуется устанавливать устройство на специальный жаропрочный коврик или подставку.
- Не переносите прибор, держа его за провод.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не допускается использование прибора вблизи ванны, раковины и прочих емкостей, заполненных водой.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.
- Не накрывайте устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами.
- В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае если устройство упало в раковину, ванну или любую другую емкость, наполненную жидкостью, первым делом выключите прибор из розетки.
- Всегда отключайте прибор из сети перед в случае прекращения использования

или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.

- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- Перед тем, как убрать устройство на хранение, необходимо дать ему остыть.
- При хранении и эксплуатации не допускается обматывание сетевого шнура вокруг устройства.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть устройство без внимания. Всегда отключайте устройство от сети, когда покидаете помещение, где оно эксплуатируется.
- Будьте осторожны: в процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с рабочими поверхностями и корпусом устройства.
- Не допускайте контакта рабочей поверхности с острыми предметами. При необходимости используйте деревянные или силиконовые лопатки.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Эксплуатация устройства

Внимание!

В процессе эксплуатации устройство сильно нагревается. Во избежание ожогов не допускайте контакта открытых участков кожи и одежды с частями устройства, на которых присутствует маркировка



При первом включении допустимо появление постороннего запаха, звука и дыма, связанного с первым нагревом некоторых деталей устройства. Это нормально. Спустя короткий период времени это прекратится.

Перед тем как использовать устройство первый раз рекомендуется помыть рабочую область и осуществить первый цикл прогрева устройства без помещённых в него продуктов. После завершения первого цикла нагрева выключите устройство из розетки и после его остывания ещё раз помойте рабочую область.

1. Подготовьте устройство к работе, выполнив пункты 1-5 раздела «Подготовка к работе» настоящей инструкции по эксплуатации.
2. Подготовьте продукты.
3. Подключите устройство в розетку. При этом устройство должно быть в закрытом положении. Загорятся оба световых индикатора.
4. При достижении необходимой температуры зелёный индикатор погаснет.
5. Откройте устройство и равномерно разместите продукты.
6. Закройте устройство и ожидайте готовности продукта.
7. Во время работы устройство само регулирует температуру, включая и выключая нагрев. Не горящий зелёный индикатор свидетельствует о необходимой для приготовления продуктов температуре, горящий – об очередном нагреве устройства.
8. После приготовления извлеките продукты при помощи деревянной или силиконовой лопатки.
9. После извлечения продуктов закройте устройство, дайте ему остыть, после чего при необходимости промойте в соответствии с рекомендациями, данными в разделе «Очистка» настоящей инструкции по эксплуатации.
10. В перерывах между эксплуатацией храните устройство в закрытом виде.

Рекомендации:

Время приготовления горячих бутербродов – 3-4 минуты. При условии, что толщина кусков хлеба не будет превышать 1 см.

Время приготовления мяса или рыбы может варьироваться в зависимости от типа мяса, толщины куска и желаемой степени прожарки.

Очистка

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
 - Убедитесь в том, что устройство полностью остыло.
 - Не допускается мойка устройства под краном.
 - Не допускается погружение устройства в воду и/или другие жидкости.
 - Рабочую область и внешнюю поверхность устройства в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств. Допускается использование слабого раствора нейтрального моющего средства.
 - Вытирайте устройство насухо после каждой очистки.
-
- ▶ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
 - ▶ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
 - ▶ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
 - ▶ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
 - ▶ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
 - ▶ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Комплектация:

- Сендвичница электрическая – 1 шт
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт
- Гарантийный талон – 1 шт

Сендвичница электрическая

Напряжение:

220 – 240 В, ~50 Гц

Мощность:

700 Вт

Произведено в Китае

Изготовитель:

Cuori Electrical Appliances (Group) Co.,Ltd
No.48 Developing Road, Zhouxiang Town, Cixi City,
Zhejiang, China

Импортер:

ООО Хаскел

105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15

ИНН 7719269331

ОКПО 14574070

