

STARWIND®

Инструкция
по эксплуатации
STB4381



Настольный блендер

- 1 – Моторный блок
- 2 – Переключатель скоростей
- 3 – Кнопка «Turbo»
- 4 – Лопатка
- 5 – Пластиковый кувшин (1.5 л)
- 6 – Мельничка



Общие меры безопасности

- Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.
- Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.
- Регулярно проверяйте прибор и его кабель для выявления повреждений. Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.
- Перед использованием прибора убедитесь в соответствии рабочего напряжения прибора и напряжения электросети.
- Устройство должно быть подключено к розетке с заземлением.
- Не рекомендуется подключать устройство к электросети при помощи удлинителей, разветвителей и переходников.
- Подключайте прибор только к источнику переменного тока.
- Для дополнительной защиты рекомендуется установить устройство защитного отключения (УЗО). Для установки обратитесь к специалисту.
- Во избежание перегрузки электрической сети не рекомендуется включать одновременно несколько устройств с большим потреблением мощности.
- Не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- Не используйте прибор не по назначению.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- Не используйте прибор в местах, где распыляются аэрозоли или используются легковоспламеняющиеся жидкости.
- Не допускается включение прибора после падения даже при отсутствии внешних повреждений до того как его осмотрит специалист. Обратитесь в специализированный сервис.

- Не накрывайте включенное в розетку устройство.
- Избегайте соприкосновения сетевого кабеля устройства с горячими поверхностями и острыми предметами. В случае повреждения кабеля использование устройства запрещено.
- Не прикасайтесь к включенному в сеть прибору влажными или мокрыми руками.
- В случае обнаружения неисправности немедленно отключите прибор от сети.
- Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.
- Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.
- Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.
- Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.
- Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.
- Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.
- При хранении устройства избегайте спутывания или заламывания сетевого кабеля.
- Никогда не оставляйте включенное в сеть (работающее) устройство без внимания.

Специальные меры безопасности

- Не погружайте моторный блок в воду или другие жидкости.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не промывайте моторный блок под струей воды.
- При мойке используйте нейтральные моющие средства.
- Моторный блок, в случае необходимости, протирайте слегка влажной тканью или губкой, без применения абразивных моющих средств.
- Не переполняйте кувшин. Следите за отметками.
- Не включайте блендер без помещенных в кувшин или мельничку продуктов.
- Не помещайте в кувшин твердые продукты. При необходимости измельчить кофейные зерна, орехи, специи и прочие твердые продукты, используйте мельничку.
- Не рекомендуется использовать блендер для колки льда.
- Не превышайте рекомендованные количества продуктов во время обработки.
- В процессе эксплуатации все рабочие емкости должны располагаться на ровной и твердой горизонтальной поверхности.
- Никогда не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра даже на короткий срок.
- Перед включением устройства убедитесь в том, что кувшин или мельничка надежно зафиксированы на моторном блоке.
- Моторный блок в процессе использования должен оставаться сухим.
- Температура обрабатываемых продуктов не должна превышать 70°C.
- В случае попадания влаги на включенный прибор, незамедлительно отключите его от сети.
- Всегда отключайте прибор из сети перед сборкой, извлечением продуктов, разборкой, очисткой, в случае прекращения использования или обнаружения неполадок в работе. Отключая прибор от сети, держитесь за вилку, не тяните за кабель.
- Соблюдайте рекомендации по времени непрерывного использования устройства. Непрерывное время работы блендера составляет 30 секунд, после чего необходимо подождать минимум 3 минуты перед повторным запуском.

- Не допускается использование блендера для работы с любыми непищевыми продуктами.
- По завершении работы, прежде чем извлекать продукты, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.

ВНИМАНИЕ!

- Лезвия ножей очень острые.
- Не прикасайтесь руками к ножам, если прибор подключен к электросети.
- Не допускайте детей к прибору, даже если он находится в выключенном состоянии или не подключен к электросети.
- Во избежание получения травм не допускайте попадания одежды и волос в область вращения ножей.

Подготовка к работе

1. Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.
2. Убедитесь в том, что напряжение сети соответствует напряжению прибора, указанному в технических характеристиках.
3. Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.
4. Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.
5. Перед первым использованием тщательно промойте насадки и все части прибора, которые будут контактировать с пищевыми продуктами в соответствии с рекомендациями настоящей инструкции.
6. После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Общие рекомендации

1. Перед сборкой и разборкой отключайте прибор от электросети.
2. Не включайте прибор без помещенных в него продуктов.
3. Не снимайте крышку кувшина, не отсоединяйте кувшин или мельничку от моторного блока в процессе работы.
4. Устройство не предназначено для колки льда.
5. Время непрерывной работы устройства не должно превышать 30 секунд, после чего необходимо сделать перерыв на 3 минуты.
6. Устройство не предназначено для работы с очень горячими продуктами. Работа с продуктами, температура которых превышает 70°C может вывести устройство из строя.
7. Пластиковый кувшин или мельничку рекомендуется мыть сразу после использования, не давая продуктам засохнуть на ножах и прочих рабочих областях.

Использование настольного блендера

Настольный блендер идеально подходит для приготовления соусов, детского питания, десертов и различных коктейлей.

Настольный блендер не рассчитан на работу со льдом, замороженными, твердыми, жесткими продуктами. Обрабатываемый продукт должен иметь жидкую консистенцию. При необходимости измельчить кофейные зерна, орехи или прочие твердые продукты, используйте идущую в комплекте мельничку (60 г).

1. Перед сборкой убедитесь в том, что моторный блок отключен от электросети.
2. Установите моторный блок на твердую ровную горизонтальную поверхность.
3. Надежно зафиксируйте кувшин или мельничку на моторном блоке.
4. Поместите в кувшин или мельничку продукты, не превышая допустимое количество.
5. Плотно закройте крышку.
6. Подключите блендер к электросети.
7. При помощи переключателя скоростей установите необходимую скорость («1»-«4»).
8. Для остановки блендера переведите переключатель скоростей в положение «0».
9. После завершения работы отключите моторный блок от электросети.
10. Извлеките обработанные продукты.

При помощи идущей в комплекте лопатки можно перемешивать продукт в процессе работы, не снимая крышку. При необходимости добавить жидкие ингредиенты в процессе работы пользуйтесь специальным отверстием в крышке.

При нажатии и удерживании кнопки «Turbo» блендер будет работать на максимальной мощности.

При использовании мельнички, количество погружаемого в нее за раз продукта не должно превышать 60 г.

Очистка

- Перед очисткой прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускается мойка моторного блока в посудомоечной машине.
- Не допускается погружение моторного блока в воду и/или другие жидкости.
- Внешнюю поверхность моторного блока в случае необходимости протирайте слегка влажной тканью или губкой без применения абразивных моющих средств.
- После очистки рекомендуется убрать устройство на хранение в сухое чистое место.

- ✓ Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.
- ✓ Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.
- ✓ Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.
- ✓ По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.
- ✓ Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.
- ✓ Технические характеристики представлены на корпусе устройства.

Комплектация:

- Моторный блок – 1 шт
- Пластиковый кувшин (1.5 л) – 1 шт
- Лопатка – 1 шт
- Мельничка – 1 шт

Напряжение: 220-240 В, 50/60 Гц

Мощность: 350 Вт

Блендер электрический настольный

Произведено в Китае.

Изготовитель:

TAGGO ENTERPRISES LIMITED
20J, Tower C, NEO Building, 6009 Shennan Rd,
Futian District, Shenzhen, China

Импортер:

ООО Хаскел
105187, Москва, ул. Щербаковская д. 53, стр. 15
ИНН 7719269331
ОКПО 14574070

EAC

