

STARWIND

Руководство
по эксплуатации
SMS4052



Набор для маникюра и педикюра

УСТРОЙСТВО ПРИБОРА



- a.** Диск для пилки и обрезки ногтей
- b.** Полировочный диск
- c.** Тонкая пилка
- d.** Широкий маникюрный стебель
- e.** Полировка

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочитайте данную инструкцию перед эксплуатацией прибора во избежание поломок при использовании.
- Используйте прибор только по назначению, как описано в данном руководстве. Использовать прибор не по назначению является неправильным, и соответственно, опасным.
- Используйте только оригинальные детали.
- Прежде чем приступить к использованию прибора, убедитесь, что прибор не имеет повреждений.
- Никогда не храните прибор в местах, откуда он может легко упасть в раковину или ванну.
- Никогда не погружайте изделие в воду и не храните его в сырых помещениях.
- Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Всегда храните прибор вдали от источников питания, мест,

подвергающихся воздействию прямых солнечных лучей, влаги, и острых предметов.

- Не размещайте прибор под одеялами или подушками, так как это может привести к чрезмерному нагреву, что может вызвать пожар, поражение электрическим током или другие травмы. Не используйте в местах, где используются аэрозольные продукты (спрей) или местах с повышенным содержанием кислорода.
- Регулярно проверяйте изделие: не используйте прибор при обнаружении повреждения.
- Прибор не должен работать в течение более 20 минут за один раз.
- Беспрерывное эксплуатация в течение слишком длительного времени может привести к перегреву и, следовательно, к сокращению срока службы изделия.
- Если необходимо использовать прибор в течение более длительного времени, рекомендуется остановить прибор на 15 минут, дать ему остыть и затем снова запустить прибор.
- Чтобы избежать возможных инфекций, прибор должен использоваться только одним лицом. При использовании прибора более чем одним человеком, рекомендуется заменить насадки.
- Избегайте контакта изделия с агрессивными моющими средствами, химическими веществами и аналогичными веществами. Никогда не используйте продукт, если вы спите или чувствуете сонливость.
- Никогда не используйте изделие в случае кожных высыпаний на руках или ногах. Обратитесь к врачу перед использованием прибора, если вы страдаете от диабета или сосудистых заболеваний.
- Дата производства указана на изделии и/или на упаковке, а также в сопроводительной документации.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.

ВАЖНЫЕ ПРУДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ:

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями, или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность.

Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.

Не оставляйте включенный прибор без присмотра.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Для питания устройства требуются 2 батарейки типа АА (не включены в комплект).

Откройте крышку отсека для батареек на корпусе и вставьте батарейки, соблюдая полярность.

Теперь набор для маникюра и педикюра готов к эксплуатации.

СОВЕТЫ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Перед началом использования прибора, рекомендуется опустить руки или ноги в тёплую мыльную воду на 15 м.

Тщательно высушить руки и приступить к использованию прибора.

НАСАДКИ:

A. Диск для пилки и обрезки ногтей

Данная насадка может придавать форму ногтям и обрабатывать даже самые толстые, затвердевшие ногти.

Подходит и для маникюра, и для педикюра.

B. Полировочный диск

Удобная насадка для полировки кончиков ногтей после обработки пилкой, а также для полировки поверхности ногтей.

C. Удаление кутикулы (тонкая пилка)

Используется для удаления кутикулы и чистки ногтей

D. Широкий маникюрный стебель

Для шлифовки и полировки ногтей на ногах

E. Полировка

Насадка предназначена для окончательной полировки ногтей после маникюра.

Наименование устройства

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Фирма-продавец

Адрес фирмы-продавца

Телефон фирмы-продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.
Подтверждаю получение исправного изделия. Претензий к
внешнему виду не имею.

Печать

Подпись покупателя

Отрывной талон 1

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 2

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Отрывной талон 3

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец:

Информация о покупателе:

Условия гарантийного обслуживания

- 1 — Срок гарантии составляет 12 месяцев с даты продажи, указанной в гарантийном талоне.
- 2 — Гарантия включает в себя бесплатную диагностику, ремонт или замену неисправного устройства.
- 3 — Гарантия действует при условии использования прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации.
- 4 — Гарантия не включает в себя установку, чистку, техническое обслуживание изделия, порядок которых изложен в инструкции по эксплуатации.
- 5 — Случаи, на которые гарантия не распространяется:
 - механические, тепловые и иные повреждения
 - несоблюдение условий транспортировки и эксплуатации
 - стихийные бедствия и иные причины, находящиеся вне контроля продавца и/или изготовителя
 - попадание внутрь прибора жидкости и/или иных посторонних предметов
 - ремонт, произведённый неуполномоченными лицами или организациями

**Гарантийный талон действует только при наличии печати продающей организации.
Все поля гарантийного талона обязательны для заполнения.**

Отрывной талон 3

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 2

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

Отрывной талон 1

Дата поступления
Дата выполнения
Характер ремонта
Сервисный центр:

Прибор принял, претензий не имею

Подпись

РЕКОМЕНДАЦИИ

- После использования прибора обработать руки и ноги каким-либо увлажняющим средством. Это предохранит ногти от пересушивания, а также сохранит их здоровыми.

ОЧИСТКА И УХОД

Прежде чем приступить к чистке прибора, необходимо снять. Протрите основной блок и корпус слегка влажной мягкой тканью. Не использовать другие жидкости или абразивные вещества для чистки прибора.

ОЧИСТКА НАСАДОК:

Используйте мягкую щетку, чтобы удалить остатки кожи и ногтей. Насадки протирайте спиртовым раствором.

ХРАНЕНИЕ:

- Перед хранением убедитесь, что прибор полностью остыл.
- Выполните требования раздела ОЧИСТКА И УХОД.
- Храните прибор в сухом прохладном месте.



Данный символ на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означает, что использованные электрические и электронные изделия и батарейки не должны выбрасываться вместе с обычными бытовыми отходами. Их следует сдавать в специализированные пункты приема. Для получения дополнительной информации о существующих системах сбора отходов обратитесь к местным органам власти. Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

2 настройки скорости

Питание: 2 x 1.5 V AA (не входят в комплект)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Инструкция – 1шт.

Прибор – 1 шт.

Насадки - 5шт.

Изготовитель:

Hangzhou Anpel Appliance Co., LTD

Room 402, Building 1, No. 176 Zixia Street, Xihu district, Hangzhou city,
Zhejiang province

Ханчжоу Анпел Эплайенсес Ко., ЛТД

Комната 202, улица Цзыся 176, район Сиху, город Ханчжоу,
провинция Чжэцзян

Импортёр в РФ

LLC «Haskel»

Boulevard Stroiteley, building 4, block 1, floor 8, office 819
Krasnogorsk, Moscow Region 143401

ООО «Хаскел»

143401, Московская область, город Красногорск, бульвар Строителей,
дом 4, корпус 1, этаж 8, кабинет 819

ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Сделано в Китае

Дата изготовления: 10.2020

Этот прибор изготовлен в соответствии со всеми применимыми
европейскими директивами

