

Уважаемый покупатель!

Благодарим вас за приобретение товара торговой марки STARWIND.

Перед использованием термоса внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством пользователя.

Сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек и упаковочную коробку.

Производитель не несет ответственности за неисправности или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Перед первым применением тщательно вымойте изделие.
- Мойте термос с использованием мощного средства после каждого применения.
- Во избежание ожогов не пейте горячие напитки непосредственно из горлышка термоса.
- Наливая в термос кипяток, будьте предельно осторожны.
- Использование термоса детьми до 3-х лет допустимо только под контролем взрослых.
- При заполнении термоса не наливайте жидкость до краев колбы, оставляйте достаточно места, чтобы закрутить пробку.
- Термос не рекомендуется использовать для хранения молочных продуктов, детского питания, газированных напитков и льда.
- Не оставляйте термос вблизи открытых источников огня, а также нагревательных приборов.

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Термос с широким горлом предназначен для хранения горячей пищи (преимущественно вторых блюд), холодной пищи (замороженных продуктов, мороженого и пр.), фруктов и льда.
2. Термос с узким горлом предназначен для хранения горячих и холодных напитков.
3. Термос универсальный выполняет функции термоса с широким горлом и термоса с узким горлом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Для того чтобы дольше сохранить необходимую температуру содержимого, предварительно проведите следующую процедуру: нагрейте или охладите внутреннюю колбу изделия, залив в неё кипяток или холодную воду на 2-3 минуты.
- Заполните термос и наслаждайтесь горячим или холодным содержимым в течение дня.
- Термосы с пневмонасосом и термосы, в которых используются пластиковые контейнеры необходимо хранить и переносить только в вертикальном положении, чтобы их содержимое не пролилось.
- Не переполняйте термос, чтобы не обжечься, открывая крышку.
- Термос не допускается использовать в микроволновых печах.
- Не рекомендуется хранить в термосе газированные и соленые напитки и оставлять жидкость на срок более 24 часов.
- В термосе с широким горлом не рекомендуется оставлять на длительный срок горячие пищевые продукты (супы, вторые блюда – они могут испортиться (скиснуть)). Пробка термоса с широким горлом на некоторых моделях снабжена клапаном, облегчающим его открытие.

ЧИСТКА ТЕРМОСА

- Запрещается мыть термос в посудомоечных машинах, а также с использованием агрессивных химических очистителей и абразивных веществ.
- При возникновении темных пятен внутри термоса рекомендуется залить его кипятком с растворенной пищевой содой, подождать 1 час, затем промыть чистой водой.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА, ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕВОЗКИ (ТРАНСПОРТИРОВКИ), РЕАЛИЗАЦИИ И УТИЛИЗАЦИИ

- Изделие не требует какого-либо монтажа или дополнительной фиксации.
- Изделие не требует особых условий транспортировки.
- После начала использования рекомендуется хранить термос пустым и открытым.
- Реализация изделия должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- Утилизируйте изделие в соответствии с требованиями местного законодательства.

STARWIND

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование устройства	<input type="text"/>
Модель	<input type="text"/>
Дата продажи	<input type="text"/>
Фирма-продавец	<input type="text"/>
Адрес фирмы-продавца	<input type="text"/>
Телефон фирмы продавца	<input type="text"/>

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Подтверждаю получение исправного изделия.

Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя Печать

Гарантийные обязательства действуют в течение 5 (пяти) лет с даты продажи (передачи) изделия пользователю. При отсутствии чека, подтверждающего дату продажи, и отсутствия печати продавца в гарантийном талоне, гарантийный срок исчисляется с даты производства изделия.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантия распространяется на:

- теплоизоляционные свойства термосов (сохранение вакуума между стенками);
- нагрев внешних стенок термоса после заливания кипятка.

Допускается нагревание внешних стенок термоса в непосредственной близости к пробке/крышке, а также нагревание самой пробки/крышки.

Гарантия не распространяется на случаи, когда вакуум внутри термоса нарушен вследствие нарушений условий эксплуатации, использования изделия не по его прямому назначению или механических повреждений.

Гарантия не распространяется на комплектующие: пробки, крышки, сетки, держатели, ручки и т. п.

При возникновении гарантийного случая обратитесь к фирме-продавцу по месту приобретения изделия, приложив гарантийный талон с печатью фирмы-продавца, кассовый чек и полный комплект изделия.

STARWIND

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ТЕРМОС

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Industrial Building, No. 4, Gongye No.6 Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко, Лтд
Адрес: № 5B55, Билдинг 8, Синхуа Индастриал Билдинг № 4, Гунъе № 6 Рoad, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об изделии посетите сайт: www.starwind.com.ru

В целях постоянного улучшения качества и совершенствования товара производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие эксплуатационные характеристики, без предварительного уведомления.

Технические характеристики представлены на стикере на изделии.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы не ограничен при условии использования изделия в строгом соответствии с настоящим руководством пользователя.

Срок гарантии: 5 лет